	REGOLAMENTO INGRESSI SEDE AMIA	Doc.:	DQ18_A
		Rev:	0
		Data	10/9/2012
		Pag:	1 di 5

GENERALITA'

Nella sede AMIA è vietato l'accesso alle persone a vario titolo non autorizzate.

Si intendono non autorizzati coloro che non debbano effettuare a titolo qualificato (contrattuale o per autorizzazione dell'azienda e dei suoi rappresentanti, o per appuntamenti con funzionari AMIA) ingresso di persone, mezzi e materiali all'interno dell'area aziendale.

Gli addetti alla Portineria verificano e controllano il titolo all'ingresso degli esterni.

Tutti coloro che a vario titolo entrano nell'area AMIA devono osservare una condotta di particolare diligenza e prudenza, le prescrizioni generali in materia di sicurezza, quelle impartite dai rispettivi responsabili e quelle riportate sui cartelli antinfortunistici.

Tutti coloro che a vario titolo entrano nell'area AMIA, sono edotti con la presa visione della presente dei seguenti pericoli generali, non esaustivi:

- pericolo di schiacciamento e urto causato da automezzi
- pericolo di investimento di pedoni per la circolazione di mezzi
- pericolo di scivolamento
- esposizione a rumore
- esposizione a polveri


Tutti coloro che a vario titolo entrano nell'area AMIA devono scrupolosamente rispettare le norme di legge vigenti, le norme di scrupolosa prudenza e assolutamente quanto indicato in tale documento.

I Responsabili AMIA addetti ai Servizi verificano che non si avvicinino alla zona di scarico e lavorazione persone non specificatamente addette e in generale provvedono a verificare che non si sviluppino situazioni di pericolo anche in relazione alla tipologia del materiale conferito.

Tutti coloro che a vario titolo entrano nell'area degli impianti AMIA devono tenere particolare attenzione nelle manovre di retromarcia in prossimità dell'impianto di trattamento rifiuti e nella logistica di scarico. Devono scrupolosamente seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni verbali date, di volta in volta, dai responsabili e addetti AMIA. Devono scaricare solo quando sono sicuri che non vi sono presenze di operatori nel raggio di azione del mezzo.

Tutti coloro che a vario titolo entrano nell'area AMIA sono consapevoli e dichiarano:


- di assumersi ogni e qualsiasi onere e responsabilità per quanto concerne la prevenzione degli incidenti e degli infortuni.
- di essere a conoscenza, di osservare e far osservare le norme di Legge sulla prevenzione infortuni

	REGOLAMENTO INGRESSI SEDE AMIA	Doc.:	DQ18_A
		Rev:	0
		Data	10/9/2012
		Pag:	2 di 5

- di assumersi l'obbligo, della costante sorveglianza designando un proprio Responsabile in modo da assicurare che il lavoro avvenga in condizioni di assoluta sicurezza di in modo da sollevare e rendere indenni da qualsiasi responsabilità civile e penale AMIA, i dirigenti e i tecnici della stessa, relativamente a qualsivoglia danni che derivassero in conseguenza del lavoro / prestazione/ accesso a cose o persone, proprie o di terzi;
- di rispettare e far rispettare le norme sulla prevenzione infortuni e quanto contenuto nel presente regolamento.
- di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti sull'area AMIA;
- che il personale è dotato dei necessari requisiti previsti dalle norme per le mansioni affidategli
- che i dispositivi di protezione individuale dai rischi, sono conformi all'uso e alle vigenti normative;
- che sono stati correttamente versati gli oneri previdenziali e assicurativi per il personale;
- che il personale è stato adeguatamente addestrato ai fini della prevenzione e tutela dai rischi specifici esistenti sul lavoro di cui si tratta,
- che le attrezzature, i mezzi di trasporto, le macchine e quant'altro necessario ai lavori è rispondente alle norme di sicurezza vigenti e assicurato contro danni a terzi;
- che tutti i macchinari presenti entranti nell'area sede AMIA sono rispondenti alle vigenti normative e adempimenti, l' Appaltatore/ Conferitore é in possesso dei relativi certificati di omologazione, verifica, verifica periodica, registrazione agli appositi albi, ecc.

Le persone autorizzate all'ingresso presso la sede AMIA devono inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- è vietato fumare nelle aree degli impianti AMIA (in particolare del separatore secco/umido, distributore carburanti, autorimesse, isola ecologica, officina) e nelle aree con indicazione di divieto
- è vietato effettuare la manipolazione / cernita manuale dei rifiuti e dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata;
- è fatto obbligo di moderare la velocità degli automezzi all'interno dell'impianto e comunque rispettare i limiti indicati dalla cartellonistica. **La circolazione deve avvenire a velocità ridottissima (a passo d'uomo nelle aree di manovra per scarico /carico, pesatura);**
- è fatto obbligo di seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni fornite, di volta in volta, dai responsabili AMIA addetti ai Servizi e dagli addetti degli impianti;
- è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale necessari e specifici
- è fatto obbligo di non allontanarsi mai a piedi dai veicoli che si utilizzano, prima di prendere visione dei pericoli specifici delle aree di pertinenza

	REGOLAMENTO INGRESSI SEDE AMIA	Doc.:	DQ18_A
		Rev:	0
		Data	10/9/2012
		Pag:	3 di 5

- è fatto obbligo di scendere dal mezzo esclusivamente per necessità
- è fatto obbligo - in caso di allarme – di avvicinarsi all'ingresso dell'area aziendale in prossimità della portineria, lasciando libere le vie di comunicazione interne, per la conta delle persone, e seguire le disposizioni dei Responsabili AMIA addetti ai servizi senza prendere alcuna iniziativa personale che possa ostacolare le attività di soccorso e emergenza.

Chi opera o entra a vario titolo nell'area aziendale AMIA deve inoltre:

- utilizzare solo i macchinari per i quali e' stato addestrato e conformemente alle norme di uso e manutenzione edite dai costruttori (manovre improprie possono causare gravi incidenti);
- utilizzare idonei indumenti protettivi (es.: elmetti, occhiali, ecc...) dove vi sia pericolo di caduta accidentale di materiali o proiezione di oggetti;
- utilizzare idonee calzature antiinfortunistiche;
- utilizzare indumenti ad alta visibilità;
- utilizzare eventuali strumenti di trattenuta anticaduta nel caso di operazioni in altezza;
- segnalare al rispettivo responsabile eventuali malfunzionamenti o manomissioni di attrezzature o macchinari impiegati; segnalare eventuali condizioni di pericolo;
- operare secondo le procedure aziendali comunicate.
- mai effettuare operazioni azzardate non concordate
- richiedere istruzioni al proprio superiore.


Chi opera o entra a vario titolo nell'area aziendale AMIA deve inoltre:

fare particolare attenzione a:

- salire e scendere dagli automezzi;
- movimentare materiali di consistenza diversa;
- verificare l'assenza di persone, automezzi, cavi elettrici, nel raggio di azione della macchina;

Non effettuare le seguenti operazioni:

- spargimento di sostanze grasse ed oleose sui pavimenti. Nel caso ciò avvenisse, occorre segnalarlo al rispettivo responsabile e intervenire immediatamente al fine di evitare rischi di scivolamento;
- togliere e/o sorpassare le barriere che inibiscono passaggi pericolosi;
- lasciare aperti e non protetti cunicoli o botole, buche e scavi;
- rimuovere protezioni o dispositivi di sicurezza;
- salire o scendere da carrelli in movimento così come trasportare altre persone non addette

	REGOLAMENTO INGRESSI SEDE AMIA	Doc.:	DQ18_A
		Rev:	0
		Data	10/9/2012
		Pag:	4 di 5

- entrare nell'area operativa del separatore, girare per gli impianti, allontanarsi dalla propria area di lavoro

All'interno dell'area coperta del separatore l'accesso è riservato esclusivamente al personale AMIA o personale autorizzato.

L'accesso alle cabine elettriche è riservato esclusivamente al personale AMIA (responsabile dell'impianto o persona da lui autorizzata).

Tenere conto della possibile presenza nei rifiuti di:

- fusti e bidoni: accertarsi che siano vuoti prima di schiacciarli;
- bombole gas: non schiacciarle, ma portarle fuori;
- materassi a molle e cavi elettrici: si possono impigliare fra le ruote;
- ceneri con braci accese: soffocare subito con terra.
- rispettare sempre le più elementari norme igieniche


Rispettare le seguenti prescrizioni relative ad aspetti specifici:

VIABILITÀ

- moderare la velocità degli automezzi all'interno dell'impianto e comunque rispettare i limiti indicati dalla cartellonistica. **La circolazione deve avvenire a velocità ridottissima (a passo d'uomo nelle aree di manovra per scarico /carico, pesatura);**
- seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni fornite, di volta in volta, dai responsabili AMIA addetti ai Servizi e dagli addetti degli impianti;
- è fatto obbligo di rispetto assoluto del codice della strada e delle norme di elementare prudenza;
- è fatto obbligo del rispetto assoluto della viabilità indicata nelle planimetrie esposte in azienda;
- non devono essere ammessi allo scarico i mezzi conferitori i cui rifiuti trasportati risultino in condizioni di combustione incipiente o in corso;
- i veicoli in sosta non devono intralciare la circolazione;
- non vanno usati percorsi al di fuori di quelli prescritti; non vanno prese scorciatoie attraversando zone non adibite alla viabilità;
- non vanno utilizzate senza espressa autorizzazione le platee di lavaggio riservate agli automezzi dell'AMIA.

EMERGENZA E ANTINCENDIO

Chiunque rilevi una situazione di pericolo, emergenza o infortunio deve immediatamente:
-segnalare ai responsabili e addetti AMIA l'emergenza;

	REGOLAMENTO INGRESSI SEDE AMIA	Doc.:	DQ18_A
		Rev:	0
		Data	10/9/2012
		Pag:	5 di 5

-avvertire le altre persone presenti;
 -non intralciare con la propria opera l'intervento delle squadre di emergenza e soccorsi;
 -allontanarsi dal luogo di pericolo e dirigersi verso l'ingresso in zona portineria (al **punto di raccolta**).

Dovrà inoltre sempre e in particolare:

- Prendere adeguata visione e conoscenza delle posizioni dei mezzi antincendio (manichette e estintori);
- Evitare tutte le operazioni che possano provocare scintille in particolare nelle zone ove possa esserci presenza di biogas o gas comburenti (ad es. nelle zone di accumulo dei rifiuti, in aree confinate, in zona uso fiamme libere, in zona deposito bombole, ecc.);
- E' vietato fumare nelle aree della sede AMIA
- E' consentito fumare esclusivamente nei "posti fumo" localizzati agli ingressi e dotati di apposito cartello.
- nel caso eventuale di incendi nella massa rifiuti avvisare i responsabili preposti AMIA, posizionarsi in condizioni di non pericolo e eventualmente procedere ad isolare il cumulo dei r.s.u. per quanto possibile ed impiegare i mezzi di spegnimento a disposizione;
- nel caso di incendio profondo nella massa dei RSU, avvisare i responsabili preposti AMIA, posizionarsi in condizioni di non pericolo e eventualmente intervenire ed impiegare i mezzi di spegnimento a disposizione per soffocarlo.