

DISPOSIZIONI DA OSSERVARE PER L'ACCESSO ALL'IMPIANTO

PER SCARICO/CARICO DEI RIFIUTI RECUPERABILI E NON

- Sulla planimetria allegata al presente documento, sono rappresentate le aree in cui è consentito il transito dei veicoli.
- Indossare indumenti ad alta visibilità e dotarsi di DPI idonei all'attività svolta.
- All'interno dell'impianto è assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere.
- La velocità massima consentita non deve superare i 5 Km/h all'interno di tutta l'area aziendale.
- L'automezzo deve accedere alla pesa a passo d'uomo.
- Quando ci si ferma all'interno dell'azienda o sulla pesa il motore deve essere spento.
- Accedere alle zone di scarico/carico solo utilizzando i percorsi indicati sulla piantina.
- L'automezzo all'interno di tutta l'area aziendale deve sempre avere i fari anabbaglianti accesi.
- E' assolutamente vietato eseguire manovre o sorpassi che possano creare situazioni di pericolo per gli altri veicoli o persone. I pedoni hanno sempre la precedenza.
- Il telo di copertura dei container deve sempre essere movimentato con cassone a terra rispettando le norme di sicurezza.
- Gli autotreni che devono movimentare il container del rimorchio devono prestare particolare attenzione ad altri mezzi o persone presenti in zona.
- Per effettuare le operazioni di carico/scarico si deve mantenere idonea distanza di sicurezza da altri mezzi o persone. Le persone hanno sempre la precedenza.
- Gli utenti/autisti non devono sostare o transitare entro il raggio d'azione di carrelli elevatori, mezzi d'opera o macchine operatrici.